

PORTAMI CON TE

di Elisabetta Cavalli, da Mermaid Melody

Per favore
scansiona
questo codice
QR per
riprodurre
questa
canzone



Questa canzone ti è stata offerta da:



LANDBANK

SERVING THE NATION



BRIDGING POWER & PROGRESS



Modello: DN/GA/KW/LM-B52



Cuffie Senza Fili




Caricare prima dell'uso

Introduzione

Le tue nuove cuffie stereo Bluetooth sono progettate per collegarsi al tuo smartphone o lettore musicale abilitato Bluetooth per consentirti di ascoltare musica in modalità wireless e rispondere alle chiamate telefoniche entro il normale raggio operativo Bluetooth di 10 metri (33 piedi).

Si prega di leggere attentamente questo manuale per assicurarsi di ottenere il massimo beneficio da tutte le funzionalità delle nuove cuffie e di conservare questo manuale per riferimento futuro.


Cosa è incluso

Cuffie B52	Cavo di ricarica USB
	 

Il jack AUX ti consente di utilizzare le tue cuffie Bluetooth come normali cuffie in modo da poter ascoltare la musica su qualsiasi dispositivo non Bluetooth dotato di jack per cuffie da 3,5 mm. Collega il cavo audio incluso al jack AUX sul padiglione destro delle cuffie e al jack per cuffie della sorgente musicale ausiliaria. Le cuffie dovrebbero essere in modalità di spegnimento. Utilizza i controlli del volume e della navigazione sul tuo lettore musicale come faresti con qualsiasi normale cuffia.

Preparazione per l'uso

1. Controlli e indicatori

1	Pulsante volume su / salta avanti	
2	Pulsante Volume giù / Salta indietro	
3	Indicatori LED di alimentazione / associazione / ricarica	
4	Pulsante di accensione / riproduzione / pausa	
5	Porta di ricarica USB	
6	Presca AUX	
7	Microfono	

2. Caricare le cuffie

Le cuffie Bluetooth funzionano con una batteria ricaricabile integrata. Sebbene la batteria fosse completamente carica quando ha lasciato la fabbrica, la batteria può perdere potenza anche durante i periodi di non utilizzo. Assicurarsi di caricare la batteria prima di utilizzare le cuffie per la prima volta.

Per caricare la batteria, collega lo spinotto più grande del cavo di ricarica USB incluso alla porta USB alimentata di un computer o un adattatore USB/CA, quindi collega lo spinotto più piccolo alla porta di ricarica USB sul lato del padiglione auricolare destro.

L'indicatore di carica si illuminerà di rosso durante la ricarica delle cuffie. L'indicatore si spegnerà quando le cuffie saranno completamente cariche e pronte per l'uso.

Quando è completamente carica, la batteria dovrebbe fornire fino a 24 ore di conversazione o di riproduzione musicale a un livello di ascolto normale. Se utilizzato al volume massimo, il tempo di riproduzione della musica verrà ridotto.

Portami con te, non aspettare piu. Scopriamo insieme

le sfide che ogni giorno ci propone.

Io e te, che forza brillera.

Tra terra e mare l'amore vincera!

Le gioie che ogni giorno ci regala.

Io e te, per sempre canterai

questa canzone. L'amore vincera!

Vorrei che i sogni miei, tutti si avverassero,
ma senza amore dimmi, come posso crederci?

L'unione che cancellera, il male con il bene.
Strizza l'occhio anche a noi, un destino che non
cambierai.

Portami con te, non indugiare piu. Vivremo
insieme

le gioie che ogni giorno ci regala.

Io e te, per sempre canterai


questa canzone. L'amore vincera.

L'amore vincera. Vincera!

Che senso ha buttare via il nostro grande
amore?

Mille stelle lassu, fari accesi nel blu siamo noi...

Nota: durante la ricarica, l'alimentazione delle cuffie si spegne per risparmiare la carica della batteria e ridurre al minimo il tempo di ricarica.



Istruzioni per l'uso

1. Prima accensione: accoppiamento automatico

La prima volta che accendi le cuffie, tieni premuto il pulsante di accensione/riproduzione/pausa sul padiglione destro per circa 3 secondi finché il LED non lampeggia. La prima volta che le cuffie vengono accese entreranno in modalità di accoppiamento automatico, indicata dai LED rosso e blu lampeggianti.

a) Assicurati che il Bluetooth sia abilitato sul tuo dispositivo (controlla in Impostazioni o Opzioni).

b) "ekids B52" apparirà nel menu Bluetooth del tuo dispositivo.

c) Seleziona "ekids B52" per completare l'abbinamento.

Nota: se il tuo dispositivo Bluetooth richiede una password o un PIN per completare il processo di accoppiamento, inserisci "0000" sulla tastiera del tuo dispositivo. Ora sei pronto per iniziare lo streaming di musica in modalità wireless dal tuo

PORTAMI CON TE

di Elisabetta Cavalli

da Mermaid Melody

Se un giorno i sogni tuoi, tutti si avverassero,
non pensi mancherebbe, ancora qualche cosa
in te?

Di soli sogni, sai, io non posso vivere perciò
io ti seguìro, tu non mi abbandonare così.

Che senso ha buttare via, il nostro grande
amore?

Mille stelle lassu, fari accesi nel blu, siamo noi...

Portami con te, non aspettare piú. Scopriamo
insieme

le sfide che ogni giorno ci propone.

Io e te, che forza brillera!

Tra terra e mare l'amore vincera!

postale, assegno circolare o carta di credito) per l'acquisto del prodotto eKids.

Distribuito da eKids, LLC

Per domande o commenti chiama il nostro numero verde: 1-888-TOP-TOYS

Visitate anche il nostro sito web: www.ekids.com

1299 Main Street Rahway, NJ 07065

B52EXIB-071723-A

Stampato nelle Filippine

dispositivo Bluetooth alle tue cuffie Bluetooth.

2. Accensione standard: modalità di collegamento automatico

Dopo la prima volta, ogni volta che si accendono le cuffie, il LED blu lampeggerà lentamente indicando che le cuffie sono in modalità di collegamento automatico (tentando di ricollegarsi a un dispositivo precedentemente accoppiato) che rientra nel normale intervallo di accoppiamento di circa 33 -piedi. Se le cuffie non trovano un dispositivo precedentemente associato che si trova nel raggio d'azione, i LED inizieranno a lampeggiare in rosso e blu (per l'associazione di un nuovo dispositivo) e quindi l'alimentazione si spegnerà in 3 minuti se nessun dispositivo è collegato (per prolungare la durata della batteria).

3. Associazione manuale delle cuffie al dispositivo Bluetooth

Nota: le cuffie devono essere "spente" per iniziare il processo di abbinamento manuale. Con le cuffie in modalità "Spenta", tieni premuto il pulsante di accensione/riproduzione/pausa sul padiglione

destro per circa 7 secondi, i LED lampeggeranno in rosso e blu. Rilascia il pulsante di accensione/riproduzione/pausa. Seguire le istruzioni per l'associazione CA nel passaggio 1 sopra per completare l'associazione.

4. Spegni

Per spegnere le cuffie in qualsiasi momento, tieni premuto il pulsante di accensione/riproduzione/pausa sul padiglione destro per circa 5 secondi. Il LED diventerà rosso e quindi l'alimentazione si spegne. Le cuffie si spegneranno automaticamente se non viene riprodotta musica per 60 minuti.

5. Utilizzo delle cuffie Bluetooth

La seguente tabella spiega le funzioni e le operazioni di base delle cuffie Bluetooth.

Funzione	Azione richiesta
Accendi le cuffie	Quando le cuffie sono "spente", tieni premuto il pulsante di accensione/riproduzione/pausa per 3 secondi finché l'indicatore

al Factory Service Center e la sua restituzione al proprietario.

Questa garanzia è valida solo negli Stati Uniti d'America e non si estende ai proprietari del prodotto diversi dall'acquirente originale. In nessun caso eKids o uno qualsiasi dei suoi affiliati, appaltatori, rivenditori, i loro funzionari, direttori, azionisti, membri o agenti saranno responsabili nei confronti dell'utente o di terzi per eventuali danni consequenziali o incidentali, eventuali perdite di profitti, danni effettivi, esemplari o punitivi. . (Alcuni stati non consentono limitazioni sulle garanzie implicite o l'esclusione di danni consequenziali, pertanto queste restrizioni potrebbero non applicarsi al tuo caso.) Questa garanzia ti conferisce diritti legali specifici e potresti avere anche altri diritti che variano da stato a stato.

Il riconoscimento e l'accordo di rispettare pienamente e completamente la suddetta esclusione di responsabilità di garanzia sono contrattualmente vincolanti per l'utente al momento del trasferimento di valuta (vaglia

eKids riparerà o, a sua discrezione, sostituirà questo prodotto senza alcun costo. Tale decisione è subordinata alla verifica del difetto o malfunzionamento al momento della consegna del prodotto al Centro Assistenza di Fabbrica autorizzato dal Servizio Clienti. Se è necessaria assistenza, chiamare il Servizio clienti al numero 1-888-TOP-TOYS per ottenere un numero di autorizzazione alla restituzione e istruzioni per la spedizione. Per convalidare la copertura in garanzia è necessaria una copia della ricevuta di vendita.

Esclusione di garanzia

Nota: la presente garanzia è valida solo se il prodotto viene utilizzato per lo scopo per il quale è stato progettato. Non copre (i) prodotti che sono stati danneggiati per negligenza o azioni intenzionali, uso improprio o incidente, o che sono stati modificati o riparati da persone non autorizzate; (ii) armadi incrinati o rotti o unità danneggiate dal calore eccessivo; (iii) danni a lettori multimediali digitali, CD o cassette (se applicabile); (iv) il costo di spedizione del prodotto

	LED non lampeggia in blu.
Accedi alla modalità di abbinamento	Quando le cuffie sono "spente", tieni premuto il pulsante di accensione/riproduzione/pausa per 7 secondi finché l'indicatore LED non lampeggia alternativamente in rosso e blu.
Accoppiamento	Assicurati che il tuo dispositivo Bluetooth sia attivo e rilevabile. Quando nel menu del tuo dispositivo viene visualizzato "eKids B52", selezionalo per completare l'abbinamento.
Riproduzione / Pausa	Premere brevemente il pulsante di accensione / riproduzione / pausa per avviare la riproduzione. Premere brevemente per mettere in pausa la riproduzione. Premere brevemente per riprendere la riproduzione.
Passa alla	Premere due volte il pulsante

traccia successiva	Volume su / Salta avanti durante la riproduzione.
Passa all'inizio della traccia corrente	Premere due volte il pulsante Volume giù / Salta indietro durante la riproduzione del brano dopo 5 secondi.
Passa all'inizio della traccia precedente	Premi due volte il pulsante Volume giù / Salta indietro nella traccia in cui vengono riprodotti i primi 5 secondi.
Aumenta il volume	Premi il pulsante Volume su / Salta avanti durante la riproduzione (tieni premuto per un'impostazione rapida)
Diminuire il volume	Premi il pulsante Volume giù / Salta indietro durante la riproduzione (tieni premuto per un'impostazione rapida)
Rispondi a una telefonata in arrivo	Premi brevemente il pulsante di accensione / riproduzione / pausa quando senti lo squillo in arrivo.

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 102 and compliance with RSS-102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Informazioni sulla garanzia limitata di un anno eKids garantisce che questo prodotto è esente da difetti di fabbricazione e materiali, in condizioni e utilizzo normali, per un periodo di un (1) anno dalla data di acquisto originale.

Se il prodotto non dovesse funzionare in modo soddisfacente, è meglio restituirlo prima al negozio dove è stato originariamente acquistato. Se ciò non resolvesse il problema e fosse comunque necessaria l'assistenza a causa di qualsiasi difetto o malfunzionamento durante il periodo di garanzia,

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

	Nota: la musica verrà messa automaticamente in pausa quando rispondi a una chiamata e riprenderà quando termini la chiamata.
Siri/Google Voice	Tieni premuto il pulsante di accensione / riproduzione / pausa per 2-3 secondi.
Rifiutare una telefonata in arrivo	Tieni premuto il pulsante di accensione / riproduzione / pausa per 3 secondi per rifiutare la chiamata in arrivo.
Termina una chiamata	Premere brevemente il pulsante di accensione / riproduzione / pausa per terminare la chiamata e "riagganciare".
Trasferisci una chiamata tra il telefono e le cuffie	Mentre la chiamata è in corso, tieni premuto il pulsante di accensione / riproduzione / pausa per 2 secondi. Si sentirà un segnale acustico che indica di trasferire la chiamata.

Ricomposizione dell'ultimo numero	Quando non è in corso alcuna chiamata, premere due volte il pulsante di accensione / riproduzione / pausa per ricomporre l'ultimo numero.
Ripristina Bluetooth / Cancella tutti i dispositivi associati	Tieni premuto il pulsante Volume su / Salta avanti per 5 secondi durante la modalità di associazione.
Spegni le cuffie	Tieni premuto il pulsante di accensione / riproduzione / pausa per 5 secondi fino a quando l'indicatore LED diventa rosso e poi si spegne. Le cuffie si spegneranno automaticamente se non viene riprodotta musica per 60 minuti.

**Informazioni FCC/IC (FCC ID: EMOB52A
IC: 986B-B52A HVIN: B52a)**

This device complies with Part 15 of the FCC

Rules, operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.operation of the device.

- **Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.**
- **Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.**

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.