

WIND-UP MOTOR MOTEUR À REMONTOIR MOTOR A CUERDA



Venomous ViperTM

Action Figure Model Kit Figurine prête à monter
Figura para armar



ZOIDS Series
Série ZOIDS
Serie ZOIDS

#020

Snake Type
Type serpent
Tipo serpiente

Assembly required. No glue needed.
Assemblage requis, sans colle.
Requiere armado, sin pegamento.

NOTES:






- Please read instructions completely before assembling kit. Save instructions for future reference.
- Easy snap-together fit! No glue is needed to assemble this kit.
- Remove plastic parts from frames according to the instructions. When removing parts, trim off any excess plastic using scissors or other suitable tool.
- Each frame is lettered, and the parts on each frame are numbered. Please follow the letters and numbers carefully and make sure you are assembling the right parts.
- Discard plastic bags immediately.
- This kit can be disassembled if necessary.
- When kit is completed, apply the labels anywhere you like.

REMARQUES:

- Lis la totalité des instructions avant d'assembler le prêt-à-monter et garde-les pour référence future.
- Les pièces s'emboîtent très facilement et l'assemblage ne nécessite pas de colle.
- Retire les pièces de plastique de leurs cadres, selon les directives. Ébarbe les pièces à l'aide de ciseaux ou de tout autre outil approprié.
- Chacun des cadres est identifié par une lettre et chacune des pièces comporte un chiffre. Apparie soigneusement lettres et chiffres pour un assemblage adéquat.
- Jette les sacs de plastique.
- Le prêt-à-monter peut être démonté si nécessaire.
- L'assemblage une fois terminé, applique les autocollants là où tu le veux.

NOTAS:

- Lee las instrucciones en su totalidad antes de armar la figura y guárdalas para referencia futura.
- Las piezas encajan muy fácilmente y no se necesita pegamento para armar el juguete.
- Retira las piezas de plástico de sus marcos siguiendo las indicaciones. Recorta el exceso de plástico de las piezas usando tijeras u otra herramienta apropiada.
- Cada marco está identificado con una letra y cada pieza lleva un número. Combina con cuidado las letras con los números para armar correctamente las piezas.
- Deshazte de las bolsas plásticas.
- La figura para armar puede ser desarmada si fuera necesario.
- Una vez armada la figura, coloca las etiquetas a donde quieras.



Power unit
Moteur
Motor



Rubber casing
Anneau de caoutchouc
Anillo de hule



Pilot
Pilote
Piloto



Label sheet
Feuille d'autocollants
Hoja de etiquetas



Cockpit door
Porte de l'habitacle
Puerta de la cabina




Caps (12)
12 capuchons
12 tapas

1

Assembling the Cockpit. Assemblage de l'habitacle.
Armado de la cabina.


Cockpit door
Porte de l'habitacle
Puerta de la cabina




Assemble cockpit (A1 and B2) first.
Assemble les pièces A1 et B2 de l'habitacle en premier.
Arma las piezas A1 y B2 de la cabina primero.

2

Assembling the Wheel. Assemblage de la roue.
Armado de la rueda.




3




4

Assembling the Power Unit. Assemblage du moteur.
Armado del motor.




5


Installing the Power Unit. Installation du moteur.
Instalación del motor.




6



7




8



9

A 25


D 26




10

D 28

C 27





PLAY INSTRUCTIONS: Press down the wheel with one hand, and turn the wind-up knob with the other. Hold on to the knob until you place Venomous Viper on a flat surface. Let the knob go, and Venomous Viper walks with his head moving up and down, striking at the floor.

INSTRUCTIONS DE JEU: Abaisse la roue d'une main et tourne le bouton du remontoir de l'autre. Retiens le bouton en place jusqu'à ce que tu aies déposé le serpent sur une surface plane. Relâche alors le bouton et le serpent se déplace en relevant et en abaissant la tête pour frapper le sol.

INSTRUCCIONES DE JUEGO: Presiona la rueda hacia abajo con una mano y gira el botón del mecanismo a cuerda con la otra. Mantén el botón en posición hasta que hayas colocado la serpiente en una superficie plana. Suelta el botón y la serpiente avanzará moviendo la cabeza hacia arriba y hacia abajo, golpeando el suelo.

Product and colors may vary.

©1983-2001 TOMY © 2001 SHO-PRO.MBS.JRK

Distributed by Hasbro, Inc. All Rights Reserved.

*®, *TM & ©2001 Hasbro, Inc.

® denotes Reg. U.S. Pat. & TM Office.

Le produit et les couleurs peuvent varier.

Hasbro Canada, P.O. Box / C.P. 267, Station / Succ. A, Longueuil, QC,
Canada J4H 3X6.

El producto y los colores pueden variar.

Imp.: Servicios Mexicanos de Manufactura S. de R.L. de C.V. km 17,5 Carr.
Tlalnepantla-Cuautitlán, Loma Bonita, Cuautitlán Izcalli, Edo. de Méx. C.P.
54756 R.F.C.: SMM-990712-156.

Centro de Servicio para México: Tel.: 5872-9483 y para el interior de la
República 01-800-712-6225.

MADE IN CHINA • FABRIQUÉ EN CHINE • HECHO EN CHINA

